



Návod na skladanie stola

- *SpinMaster 350 Outdoor*

- *SpinMaster 350 Indoor*



Krok č. 1



Rozbalte balenia stola.

Upozornenie: Pri rozbaľovaní nepoužívajte ostré predmety a dbajte na to, aby ste nepoškrabali alebo inak nepoškodili obsah balenia.

Po vybalení z kartónu položte jednu polovicu stola hracou plochou na dol.

Upozornenie: Stôl uložte na rovnú hladkú plochu bez nečistôt. Použite mäkkú podložku, aby nedošlo k poškrabaniu alebo inému poškodeniu hracej dosky (napríklad koberec, deka, plachta a pod.)

Krok č. 2



Odomknite podvozok a postavte nohy do vertikálnej polohy (kolmo na hraciu dosku).

Pomocou priložených skrutiek a matiek primontujte dolnou skrutkou na nohu 2ks nastavcov v tvare písmena U. Skrutku nepriťahujte. Postup opakujte aj na druhej nohe.

V prípade, že sú dielce v tvare písmena U na nohách primontované od výroby, tak hornú skrutku odmontujte a dolnú skrutku uvoľnite. Postup opakujte aj na druhej nohe.

Krok č. 3



Do pripravených nastavcov v tvare písmena U vložte dolnú časť podvozku v tvare písmena T s kolieskami.

Zarovnajzte diery a následne vložte hornú skrutku. Na druhú stranu priložte na skrutku podložku a primontujte maticu.

Následne dolnú aj hornú maticu pritiahnite. Postup opakujte aj na druhej nohe.

Krok č. 4



Primontuje kolieska na spodnú časť podvozku v tvare písmena T.

Krok č. 5



Následne zloženú polovicu stôla otočte a položte ju na podvozok do hracej polohy.


UPOZORNENIE: Otočenie stola si vyžaduje minimálne 2 osoby, aby nedošlo k zraneniam alebo poškodeniu stola.

Rovnaký postup opakujte s druhou hracou polovicou stola.

Pre sklopenie hracích dosiek do polohy na skladovanie opatrne zdvihnite hraciu dosku do zvislej polohy tak, aby sa uzamkol skladací mechanizmus v spodnej časti hracej dosky.

UPOZORNENIE: Pri rozkladaní a skladaní stola dbajte na opatrnosť, aby nedošlo k zraneniam alebo poškodeniu stola. Pri rozkladaní aj skladaní stola máje vždy zabrzdené kolieska, aby nedošlo k pádu stola alebo zraneniam.

Krok č. 6



Pre zloženie sieťky postupujte podľa krokov na obrázku.

Následne obe hracie polovice stola priložte k sebe. Pomocou aretačných skrutiek na nohách stola upravte prípadné nerovnosti podlahy.

Upevnite sieťku.



Stôl je pripravený na hru :)